

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Schuh Trockners und Vorwärmers, mit dem Sie Ihren Füßen eine Wohlfühl-Atmosphäre gönnen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Schuh Trockner optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Schuh Trockner
- Bedienungsanleitung

Verwendung

Dieser Schuh Trockner dient zum Trocknen und Aufwärmen von feuchten Schuhen oder Handschuhen – bitte trocknen Sie keine nassen Gegenstände damit.



HINWEIS:

Manche Leder- und Textilsorten sind wärmeempfindlich und sollten deshalb nicht mit dem Schuh Trockner getrocknet werden.

- Schließen Sie den Schuh Trockner an eine Steckdose in einem trockenen Zimmer an (nicht im Bad und in anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit).
- Berühren Sie den Schuh Trockner immer nur mit trockenen Händen und halten Sie den Bootwarmer selbst stets trocken.
- Stecken Sie den Schuh Trockner in die Schuhe oder Handschuhe. Nach ungefähr zwanzig Minuten hat der Schuh Trockner seine maximale Temperatur erreicht und wärmt Ihre Schuhe auf.



HINWEIS:

Bitte lassen Sie das Gerät nicht länger als 8 Stunden am Stück laufen und stellen Sie das Gerät nicht auf eine Heizung.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-1043 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
02.08.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-1043 ein.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce séchoir pour bottes et gants.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Séchoir
- Mode d'emploi

Utilisation

Ce séchoir permet le séchage et le chauffage de vos chaussures et gants humides – Veuillez ne pas sécher d'objets mouillés.



NOTE :

Certains cuirs et textiles sont sensibles à la chaleur et ne doivent ainsi pas être séchés sur cet appareil.

- Branchez le séchoir à une prise électrique dans une pièce peu humide (évituez les salles de bains ou buanderies).
- Manipulez toujours le séchoir avec les mains sèches et tentez de maintenir le séchoir aussi sec que possible.
- Enfilez le séchoir dans vos bottes ou vos gants. Le séchoir atteint sa température maximale après environ 20 minutes.



NOTE :

Veuillez ne pas laisser l'appareil en marche plus de 8 heures d'affilé et ne placez pas l'appareil sur un radiateur.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.

- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseil important concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-1043 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique. PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
02.08.2013